



"TURM"-SPIRITUS-GASKOCHER SK 144 a

(mit Oberbehälter)

Gebrauchsanweisung:

I. Vorbereitung des Kochers zum Gebrauch

1. Behälter fest auf Sechskantmutter aufschrauben. Dichtung muß zwischen Behälter und Sechskantmutter liegen.

II. Füllen des Kochers mit Brennstoff

1. Ventilspindel durch Rechtsdrehen schließen.
2. Den Behälter mit reinem 90—95%igem Brennspritus füllen. Übergelaufenen oder verschütteten Spiritus sorgfältig abwischen.
3. Sie benötigen an Spiritus für eine Behälterfüllung ca. $\frac{1}{4}$ l.

III. Vorwärmen des Kochers

Nach der Füllung des Behälters ca. 2 bis 3 Minuten warten, damit sich der Filter mit Spiritus vollsaugen kann. Ventilspindel durch Linksdrehen öffnen. Zur Vorwärmung Spiritus in die Vorwärmchale laufen lassen (aber nicht mehr als einen Fingerhut voll). Sowie genügend Spiritus in die Vorwärmchale gelaufen ist, Ventilspindel wieder schließen.

IV. Anzünden des Kochers

Den in die Vorwärmchale gelaufenen Spiritus jetzt anzünden. Kurz vor Erlöschen der Vorwärmflamme Ventilspindel wieder langsam öffnen. Sollte durch vorzeitiges Erlöschen der Vorwärmflamme ein Zünden des Brenners nicht erfolgt sein, bitte den Vorwärmprozeß wiederholen.

V. Auslöschen des Kochers

Durch Rechtsdrehen der Ventilspindel Spiritus-Zufuhr absperren. Im Ruhestand die Ventilspindel unbedingt verschlossen halten, da sonst der Spiritus ausläuft.

VI. Pflege und Wartung des Kochers

Beachten Sie bitte folgende Hinweise. Ihr „TURM“-Kocher wird es Ihnen durch einwandfreies Brennen danken:

1. Nur sauberen Spiritus verwenden.
2. Übergekochte Speisen sorgfältig wegwischen.
3. Achten Sie darauf, daß das Düsenloch und die Vorwärmöffnungen nicht verstopfen. Bei Verstopfung ist eine Reinigung mit einer Nadel oder dünnem Draht erforderlich.
4. Brennt die Flamme nach längerem Gebrauch kleiner, muß der Filter gereinigt werden. Behälter abdrehen, dann Sechskantmutter lösen. Nun brauchen Sie nur die Verschlussschraube zu entfernen und den Filter herauszuziehen. Filter in sauberem Spiritus waschen, evtl. Rückstände im Brennerrohr durch Spülen oder Herauskratzen entfernen. Filter mit der Gabelseite zuerst wieder in das Brennerrohr einführen. Beim Aufschrauben der Verschlussschraube nicht die Dichtung vergessen. Auch beim Montieren des Behälters darf die Dichtung nicht fehlen.
5. Brennt der Kocher trotz Reinigung noch nicht besser, muß der Filter ersetzt werden.
6. Sollte die Flamme nach kurzer Brenndauer zu klein werden, ist der Filter zu stark gequollen. Es genügt dann, 1—2 Fäden von der Filterwicklung abzunehmen.

Wenn Sie Ersatzteile brauchen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Haben Sie Wünsche oder Beanstandungen, schreiben Sie bitte an uns. Wir stehen Ihnen gern zur Verfügung und sind für Anregungen dankbar.